DAINICHI

ハイブリッド式加湿器 (家庭用)

[温風気化/気化式]

取扱説明書

<保証書付>裏表紙に付いています

エイチ ディー

HD-3012



製品アンケートへのご協力をお願いします

PC http://www.dainichi-net.co.jp/hagaki/ (携帯)http://www.dainichi-net.co.jp/mhd/



※ご回答の際、ご購入機種の製造番号やお客様のメールアド レスなどの入力が必要です

通信料などはお客様のご負担となります。

<u>~</u>	安全のために必ずお守りください]
使	特長 4
用	各部のなまえ 5
前	使用する場所・使用前の準備7
使	運転を開始するとき 9
用	運転を停止するとき 10
方	チャイルドロックを使用するとき 10
法	運転切換をするとき 11
	温度設定をするとき 11
	切タイマー運転を使用するとき 12
	お手入れサインが点滅したとき 12
点	お手入れのしかた
検	故障かな?と思ったら
•	消耗部品の交換について 16
そ	保管と廃棄のしかた 16
の	定期点検のおすすめ 17
他	仕様17
	部品のご注文について 17
	保証とアフターサービス 18

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。 裏表紙の保証書は、「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめください。

安全のために必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく ことを説明しています

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。







このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠ 警告(WARNING)

分解・修理・改造の禁止

お客様自身による分解・修理・ 改造は絶対にしないでください。 感電や故障の原因になります。



本体に異物を入れない

吹出口や吸気グリルにピンや針金

などの異物を入れないでください。

運転停止直後(約1分間)

は、ヒータ周辺に触れない

やけど・けが・感電の原因になり

感電やけがの原因になります。



水に浸けたり、水をかけた りしない

火災や感電の原因になります。

異常・故障時は運転を停止

水漏れ、焦げくさい臭いなど異

常や故障と思われるときは、使

して電源プラグを抜く





交流100 V 以外での使用や タコ足配線をしない

タコ足配線などで、定格を超える と発熱による火災の原因になり ます。





子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない

やけど・けが・感電の原因にな ります。






ない

用しないでください。



本体のお手入れに塩素系・ お手入れする際は、電源 プラグをコンセントから 酸性タイプの洗剤は使わ 抜く

感電の原因になります。



⚠ 警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりなどを除去 してください。

ほこりがたまると湿気 などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。/



電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込 み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用し ないでください。

火災や感電の原因になり ます。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。





電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を 加えたり、重い物をのせ ないでください。 また、束ねたまま使用し ないでください。 火災や感電の原因になり ます。



<u>⚠</u>注意(CAUTION)


使用しないときは電源プラ グをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感 電や漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持 って引き抜く

火災や感電の原因になります。





加湿された風が家具、壁、 カーテンなどに直接あた るところには置かない

しみが付いたり、変形するおそ れがあります。





タンクの水は毎日新しい水道水と入れ 替え、本体内部は常に清潔に保つよう 定期的にお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁 殖し悪臭の原因になります。

40℃以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイ

ルなど)、汚れた水、ミネラルウォーター、アルカ

リイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用する

体質によっては、過敏に反応し健康を 損なう原因になります。

と雑菌やカビが繁殖しやすくなったり、

変形・割れ(水漏れ)・故障の原因にな

水道水以外は使用しない

ります。



火災や感電の原因になり ます。

しない

置かない

転倒すると水がこぼれ、

不安定な場所に置いたり、傾けて使用

暖房機、テレビなどの電化製品の上に

水がこぼれ、火災や感電の原因になり ます。



吸気グリル・除菌フィルターを外した まま使用しない

性能が発揮されず、故障の原因になり






ます。

安全のために必ずお守りください


お願い(NOTICE)

吹出口や吸気グリルをふさがない

吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の原因 になります。



タンク内の空気が膨張し、水 があふれたり、プラスチック 部分が変形や変質するおそれ があります。




こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に水ア 力などが付着してとれにくくなり、誤動作や故障 の原因になります。

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気 の多いところには置かない

正常に作動しないときがあります。



本体下部や棚などを時々清掃する

水がこぼれたまま放置すると、棚などを傷めるお それがあります。

本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れたりしないでください。 故障の原因になります。



使用しないときは水を捨てる

長期間使用しないときは、タンク・トレイ内の水 を捨ててください。水を入れたまま放置すると、 雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。

水漏れ確認

しない

タンクキャップは確実に閉めてください。タンク キャップを下にして水漏れがないことを確かめて ください。また、タンクを落としたときは、タン クの破損による水漏れがないことを確かめてくだ さい。

水漏れがあるときは、ご使用 を中止し、お買い上げの販売 店にご相談ください。18ページン



タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ手 を持って、傾けないように静かに運んでください。 水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

レイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。

長時間使用しないときは電源プラグを 抜く

湿度の高いところ(85%以上)では使用

長時間使用しないときは、電 源プラグをコンセントから抜 いてください。

故障の原因になります。

火災や予想しない事故の原因 になります。



凍結のおそれがあるときは、タンクとト

トレイ内の水を飲まない・飲ませない 体調不良の原因になります。

抗菌気化フィルターを外したまま使用

故障の原因になります。

しない


特 長

● ハイブリッド式(温風気化/気化式)

○ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに風を あてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する「温風 気化式」を組み合わせた方式です。

湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定 湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量 を調整します。

○「温風気化式」でも、ヒータで暖められた風は、抗菌気化フ ィルターで水が気化するときに熱が奪われるので、吹出口 より吹き出す風は暖かくありません。また、スチームファ ン式や超音波式のような湯気や霧は見えません。



静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

抗菌気化フィルターは5シーズン使用可能

抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄を行うと5シーズン(クエン酸洗浄なしでは1シーズン) 使用できます。 14ページ 16ページ >

4 お好みに合わせて選べる運転モード

①標 準:お好みの湿度設定に合わせて加湿したいときにおすすめします。

②省エネ:消費電力を抑えて加湿したいときにおすすめします。 ③静 音:運転音を抑えて加湿したいときにおすすめします。

5 温湿度センサーによる自動運転

お部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。

6 トリプル除菌機能搭載

①抗 菌 ト レ イ:抗菌*1加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

②抗菌気化フィルター:抗菌※2・防力ビ※3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。 ③除菌フィルター:除菌※4加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。


	% 1	% 2	*3	% 4
試験機関	一般財団	東亞合成株式会社 機能製品研究所		
試験方法	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS L1902に準拠
抗菌・防カビ・除菌の 方法	トレイに抗菌加工	気化フィルターに抗 菌剤を含浸	気化フィルターに防 カビ剤を含浸	フィルターに除菌剤を 含浸
抗菌・防力ビ・除菌を 行なっている対象部分 の名称	抗菌トレイ	抗菌気化	除菌フィルター	
試験結果 (試験番号)	99.2%の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99.9%の抑制を確認 (10034322-1) (10034322-2)	抑制を確認 (10034322-3)	99.9%の抑制を確認 (No.0406NI4-1)


ご使用前

ご使用前

外観図

(前面)





- (物) 運転中高温になる部分(ご注意ください)
- 点点点検・手入れが必要な部分

操作・表示部

湿度設定ボタン 11ページン 操作部 ○湿度を設定する ○運転停止中に現在湿度表示を 設定する **=** 70 チャイルドロックボタン 10ページン 現在湿度 湿度設定ランプ(赤) [11ページ〉 € 60 ○チャイルドロックを設定する ○設定した湿度が点灯 150 **─** 50(%) チャイルドロックランプ(緑) 10ページ〉 湿度設定 ○セットしたとき点灯 給水サイン(赤) 9ページン ○タンクの水がなくなると点滅 △ 給水 → チャイルドロック -3秒押し お手入れ リセット 3秒押し 静音 一 省エネ お手入れリセットボタン 12ページン ⊕セット → 標準 ○お手入れサインの解除を行う 運転 切 運転 お手入れサイン(赤) [12ページ〉 **B17** 切換 入/切/ ○お手入れ時期に点滅 切タイマーボタン 12ページン 運転切換ボタン 川ページン 運転 入/切スイッチ 9ページ〉 10ページ〉

表示部

現在湿度表示 9 ページ 10ページ 12ページ

○現在のお部屋の湿度を1%刻みで表示 /運転停止中は、現在湿度を表示しません。運転停止中に現在湿度表示をしたい` √ときは、下記に従ってください。

○運転開始から約2分間は、次のような表示をします



現在湿度

○切タイマー時間を設定する

切タイマーランプ(緑) 12ページン

○セットしたとき点灯

エラー表示 16ページン

○何らかの異常のときにエラー番号を表示

○運転モードの切換を行う

運転モードランプ(緑) 11ページン

○設定した運転モードが点灯

- 切タイマー運転の残り時間表示 12~ジ
- 1 時間単位で残り時間を約3秒間表示

現在湿度表示の切り換えかた

運転中に現在湿度表示を消したいとき




- ○給水の合図のとき、ブザー音は鳴りません。
- ・現在湿度を表示させたいときは、再度、ボタ ンを「ピッ」と鳴るまで2つのボタンを同時に 約3秒間押してください。

○運転の入・切を行う

○ 給水サインの解除を行う

運転停止中に現在湿度表示を表示したいとき






- ○一定の間隔で送風ファンが回ります。
 - □ 現在湿度を消したいときは、再度、ボタンを 「ピッ」と鳴るまで約3秒間押してください。


※電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定が解除されます。

効果的に加湿するために

設置場所

- 直射日光やエアコン・暖房機の温風があたらないところに設置し てください。また、冷気の影響を受けやすい窓際から離して設置
- ○設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。 部屋の空気の循環をよくして使用してください。
- ○水平で丈夫な場所に設置してください。
- ○カーテンや壁、家具などから図に示す距離をとってください。





○ カーテンなどが吹出口や背面の温湿

してください。

度センサーをふさがないように設置


使用条件(室温と湿度)

- ○室内温度は0~40℃、湿度は20~85%で使用してください。
- ○室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

加湿量について・

次のときには加湿量が少なくなります。


- ○雨の日など、湿度が高いとき
- ○室内の温度が低いとき



運転開始前の準備

タンクに給水する

タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す



2 タンクキャップを外す

○外したタンクキャップにごみ、糸くず、ほこりなど付着 しないように注意してください。




3 タンクを振り洗いしてから、水道水を口元まで ゆっくり給水する


タンクキャップを確実に閉める


- ○タンクについた水は完全にふき取ってください。
- ○タンクキャップを下にして水漏れがないことを確認して ください。
- ※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。 18ページ〉



- ○トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確認して ください。
- ○タンクを本体にセットするとき、タンクのツメを本体の 溝に入れてください。







移動するとき

○必ずタンクを取り出し、両手で取っ手を持って、傾けない ように静かに運んでください。

水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。




お守りください

- ○40℃以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイルなど)、汚れた水などは使用しないでください。 変形や故障の原因になります。
- ○ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などは入れないでください。 雑菌やカビが繁殖しやすくなり故障の原因になります。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に差し込む。



お守りください

- ○家庭用電源(100V)以外では使用しないでください。 動作異常や予想しない事故の原因になります。
- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
- ○タコ足配線はしないでください。 火災の原因になります。



8

ご使用前

運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す 運転停止中に



を押す

点灯

○運転を開始し、約2分後に現在湿度を 表示します。 6ページ (現在湿度表示を消すには・・・・ 6ページ)



約2分後



<加湿運転中の表示と動き>

	加湿方式	運転モードランプ(緑)	送風ファン
加湿中	温風気化式	点灯	回転
	気化式	点灯	回転
加湿停」	上中	点灯	停止

- ※十分な加湿が得られているときは、加湿を停止 する場合があります。
- ※室内温度が高いときや低いときは、現在湿度が 設定湿度よりも低いときでも、温風気化式で運 転をしないときがあります。

現在湿度表示について


湿度表示は目安としてお使いください。

- ○本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30~80%)。
- ○湿度が30%以下のときは、現在湿度は「30」を表示します。
- 運転を開始してから安定するまで約5分かかります。また、急激な温度変化や設置状況などの影響に より正しい湿度表示をしないことがあります。
- ○現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、一致しないことがあ ります。

/湿度計には大きく分け「バイメタル式(針表示式)」と「電気式(デジタル式・・・本加湿器採用)」の2つの) | 方式があります。方式により検知速度が違うため、同じ場所に置いても湿度表示に差が出る場合があ 、ります。詳しくは弊社ホームページでご覧いただけます。 **裏表紙**〉

給水の合図


1. 加湿運転中にタンクの水がなくなると給水サイン 2. 運転 入/切スイッチを押してください。 (赤)の点滅と10回のブザー音でお知らせします。 同時に現在湿度表示も点滅します。



- ○約50秒間送風後、停止します。
- ※給水サイン(赤)が点滅したときにタンクの中に 少量の水が残っていることがありますが、異常 ではありません。
- ※現在湿度表示を消しているときや、切タイマー 運転中は、ブザー音は鳴りません。

○給水サイン(赤)と現在湿度表示が消灯します。









3. タンクに水を入れ、本体にセットしてから再度、 運転 入/切スイッチを押すと運転を開始し、約2分 後に現在湿度を表示します。







※現在湿度表示を消しているときは、現在湿度を 約3秒間表示後、消灯します。

メモ

- タンクを入れてからトレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに1~2分かかります。
- ○初めてご使用のときは、ヒータ(ニクロム線)が発熱した際に、吹出口から防錆油の焼ける臭いがする ことがありますが、人体には影響ありません。しばらくの間、お部屋の換気をしながらご使用ください。 1時間ほどでおさまります。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す 運転中に



を押す



- ○すべてのランプと現在湿度表示が消灯します。 (現在湿度表示を表示するには・・・ 6ページ)
- ○約50秒間送風後、停止します。



メモ

- ○本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とブザー音が鳴り、運転を停止して、エラー表示「E1」 が点滅します。このとき送風ファンは回りません。16ページン
- 運転停止中に現在湿度表示を行うと、お部屋の湿度を検知するため一定の間隔でファンが回りますが 異常ではありません。気になる方は現在湿度表示を消してください。

お守りください

▷運転を停止しても、運転停止後約50秒間は本体内を冷やすため送風ファンが回っていますので、電源 プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて運転を停止したり、運転停止後すぐ に電源プラグをコンセントから抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき

小さいお子さまのいたずら操作を防止したいときにお使いください。 運転中、運転停止中のどちらでもセット・解除できます。

チャイルドロックをセットする -







● チャイルドロック

○ チャイルドロックランプ(緑)が点灯します。 (チャイルドロックの解除以外は、操作ができ) \なくなります

チャイルドロックを解除する





使用方法

○ チャイルドロックランプ(緑)が消灯します。

メモ

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。 再度、セットしてください。

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください

準:湿度設定に合わせて自動で加湿量を調整し、運転します。 省エネ:消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。

音:風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

「省エネ」と「静音」モードは、最大加湿量が少なくなり、お部屋の広さや条件によっては設定湿度)

\ に達するまでの時間が長くなることがあります。

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります 加湿運転中に



を押す



○選んだ運転モードランプ(緑)が点灯します。

メモ

○初めてご使用のときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、「標準」運転モード になります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。


湿度設定をするとき

お好みの湿度に設定してください

湿度設定ボタンを押すごとに設定湿度が切り換わります

加湿運転中に





選んだ湿度設定ランプ(赤)が点灯します。

メモ

- ○初めてご使用のときは、湿度設定は[50%]に設定されています。
- 湿度設定を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは 「60%」、または「70%」に設定してください。

切タイマー運転を使用するとき

切タイマー運転をセットする

一定時間で運転を終わらせたいとき

2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の設定ができます。

切タイマーボタンを押すごとに設定時間が切り換わります 運転中に









切タイマーランプ(緑)が点灯します。選んだ設定時間を約3秒間表示し、 現在湿度表示に戻ります。セット中は表示部が通常より暗くなります。

運転残り時間の確認について

○時間の経過とともに1時間単位で運転残り時間を約3秒間表示します。



を押す

○残り時間が4~3 時間です。

時間が経過 すると

Ih.

○残り時間が1~0 時間です。

② 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します

- すべてのランプと現在湿度表示が消灯します(現在湿度表示を表示するには・・・ 64-3)。
- ○約50秒間送風後、停止します。

メモ

- ○設定後に切タイマー時間を変えたいときは、もう1度 **1** を行なってください。新たに合わせた時間 から切タイマーが作動します。
- ○切タイマー運転を設定するときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切れ る前に水がなくなり、給水サイン(赤)が点滅して運転を停止します(ブザー音は鳴りません)。

切タイマーボタンを現在湿度表示(解除)になるまで押す

切タイマー運転中に

を押す



○切タイマーランプ (緑)が消灯します。

切タイマー運転で停止したときは、切タイマー ボタンを押しても運転は再開しません。 再度、運転 入/切スイッチを入れてください。

お手入れサインが点滅したとき

お手入れ時期の目安をお手入れサイン(赤)が点滅してお知らせします

運転時間にかかわらず、電源プラグをコンセントに差し込んでから2週間後に、お手入れサイン(赤)が点滅し ます。運転を停止させ、お手入れをしてください。

- ▶ 抗菌気化フィルター・トレイのお手入れをする お手入れのしかたは、14ページ「お手入れサインが点滅したとき」に従ってください。
- お手入れリセットボタンを押し、お手入れサイン(赤)を解除する お手入れが終了したら



消灯

○リセット ○3秒押し

○**お手入れサイン(赤)**が消灯し、リセットされ

を約3秒間押す

お手入れのしかた

お守りください

- 点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが停止したことを確認後、 電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。また、分解はしないでください。 感電・発火・故障の原因になります。
- ○お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下 や送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。





ご使用のたびに

本体のごみやほこりをふき取る

- ○柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいて ください。
- ○変質や変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ洗剤、漂白 剤などは、使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときは、その 注意書に従ってください。



タンク内をきれいにする

○タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。 タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。





週に1回程度

吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。




吸気グリルの汚れがひどいとき

1. 吸気グリルを取り外し、除菌フィルターを取 り外す。






※手前に引く



2. 吸気グリル、除菌フィルターは掃除機などで

- 3. 除菌フィルター、吸気グリルの順に取り付ける。 ※除菌フィルターは本体のツメ(4箇所)に挟む ツメ
 - ※吸気グリルは①のツメ(2箇所)を本体の穴 に差し込んでから②のツメ(2箇所)を差し





お守りください

ように取り付ける。


ほこりを取る。

) 吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる 原因になりますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れサインが点滅したとき

抗菌気化フィルター・トレイのお手入れをする

抗菌気化フィルターやトレイに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに 残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発 生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので必ずお手入れしてください。



2 トレイから抗菌気化フィ ルターを取り出し、お手 入れする



お手入れのたびに

- ○水洗い後、柔らかい布で汚れをふく。
- ○吹き出す風が臭ったときは当社指定 の洗剤で洗浄する。



- ○クエン酸で洗浄する。
- ※洗浄のしかたは、下記「抗菌気化フィルターの 洗浄のしかた」に従ってください。
- ※抗菌気化フィルターに強い力を加えないでくだ さい。抗菌気化フィルターが破損するおそれが


🏲 タンクを取り出し、トレイを引き出す 🚺 トレイの水を捨て、トレイをスポンジ などで水洗いする



※フロートは、外さない

でください。

4 抗菌気化フィルターをトレイにセット



※抗菌気化フィルターは トレイの凸部と丸棒に そって入れてください。

5 トレイとタンクを本体にセットする



もまります お手入れサイン(赤)を解除する (12~3)

抗菌気化フィルターの洗浄のしかた

1. ぬるま湯にクエン酸、または指定の洗剤を溶かし、抗菌気化フィルターを浸ける。 (クエン酸と指定の洗剤を一緒に入れないでください) 40℃以上のお湯は使用しないでください。部品破損の原因になります。



用途	洗 浄 剤	使用量	浸け置き時間
定期的に水アカ を取るとき	クエン酸	1.5Lあたり約10g (大さじ1杯)※1	約30分~2時間 ※2
吹き出す風が臭ったとき	当社指定の洗剤(粉末)※3	1.5Lあたり約13.5g (大さじ1杯半)	約60分

抗菌気化フィルター

※1濃度が高いと部品破損の原因になります。

※2水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。 ※3「ワイドマジックリン®」は、花王株式会社の登録商標です。

2. 新しい水でしっかりすすぎ洗いする。



※クエン酸や洗剤の成分が残ると、臭いの発生や故障の原因になります。 ※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

メモ

- ○抗菌気化フィルターはクエン酸洗浄しないで使用を続けると寿命が1シーズンと短くなります。 (1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合) 16ページン
- クエン酸は薬局、薬店、ホームセンター、インターネットなどでお買い求めください。 17ページン
- クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう1度で確認ください。

症状	原因	とれる前にもファ及と唯能へたさい。 処置方法
給水サイン(赤) と現在湿度表示が点滅している	タンクの水がなくなった。	タンクに給水してください。 7ページ 9ページ
	本体が傾いている。	水平な場所に設置してください。 7人引
タンクに水が入ってい	トレイが確実に本体に入っていない。	トレイを確実に本体に入れてください。 (84-3) (144-3)
るのに 給水サイン(赤) が点滅する	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除いてください。 <14~-3
	運転 入/切スイッチを押し直していない。	運転 入/切スイッチを押し直してください。 (9~)
湯気や霧が見えない	本製品は抗菌気化フィルターに風を あてて湿った空気を送り出す方式の ため、湯気や霧は見えません。	異常ではありません。
運転しない	チャイルドロックがセットされて いる。	チャイルドロックを解除する。
	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水してください。 7~-3 9~-3
運転中なのに風が出ない(加湿しない)	お部屋の湿度が設定した湿度以上 になっているため、加湿を止めてい ます。	異常ではありません。
風は出ているのに、タ	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをしてください。 13~3
ンクの水が減らない、 または風の出が少ない	抗菌気化フィルターに水アカやごみ が付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。 (14<-ジ)
風が冷たい	水が気化するときに熱が奪われるの で、風は暖かくありません。	異常ではありません。
現在湿度が設定湿度より高い、または現在湿	設置状況によっては現在湿度が設定	設置場所をご確認ください。
度表示が70%以下にならない	湿度より高くなることがあります。	十分な加湿が得られているときは、運転を停止して ください。
加湿器の現在湿度表示と他の湿度計の表示が	現在湿度表示は、加湿器の設置状況	設置場所をご確認ください。
一致しない	や湿度計の種類により異なります。	現在湿度表示は、目安としてお使いください。
運転切換ができない 切タイマー運転ができ ない	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水してください。 7~3 9~3
	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。 17~シ
湿度が上がらない	「省エネ」、「静音」モードになっている。	「標準」モードでお使いください。
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。
運転停止中に送風ファンが回っている	お部屋の湿度を検知するため一定 間隔で送風ファンが回ります。	異常ではありません。気になる方は、現在湿度表示を消してください。 6~3
音がする	「ボコボコ」という音はタンクから トレイに水が供給されるとき、タン クの中に空気が入る音です。	異常ではありません。
HW 2 .0	「ブーン」、「ジー」という音は、送風 ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きいときは、 吸気グリル・抗菌気化フィルターのお手入れをして ください。
臭いが出る	抗菌気化フィルター・吸気グリル・ トレイが汚れている。	抗菌気化フィルター・吸気グリル・トレイのお手入れをしてください。 13ページ 14ページ

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください

表示部(エラー表示)	原因	処 置 方 法
一厂一点滅	本体を傾けたり、転倒したため自動 停止した。 (転倒自動停止装置が作動)	水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、本体が乾いてから 運転 入/切スイッチ を押し直してください。 7 🖅 10 🖅
- [2] - 上 点滅	室温異常(0℃以下、または40℃以上) になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転 入/切スイッチを押し直してください。 7~3
FJF2F3 点灯 FYF8FC	点検・修理が必要な故障です。	電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの 販売店にご相談ください。 18ページ

「処置を行なっても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき)

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 IB や
故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗部品の交換について

交換の目安

○ 抗菌気化フィルターは、5シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。17~シ

なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

また、5シーズン以内でも汚れや水アカが落ちにくくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。

交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる 原因になります。

○除菌フィルターは、汚れが落ちにくくなったら交換をおすすめします。 交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる 原因になります。◆13~3~14~3

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

- 「お手入れのしかた」に従ってお手入れしてください。終了後再度、電源プラグをコンセントに差し込み、お手入れリセットボタンを「ピー」と鳴るまで(約3秒間)押し、リセットしてください。
- 抗菌気化フィルターなどお手入れした部品を十分に乾かしてから、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管してください。

また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

消耗部品の材質○ 抗菌気化フィルター・・・・・プラスチック(PET)○ 除菌フィルター・・・・・プラスチック(PP)

せんか

愛情点検

長年で使用の加湿器の点検を!



・水漏れする。 こんな 本体が異常に熱かったり、焦げ 症状は ありま

くさい臭いがする。 運転中に異常な音や振動がする。 ・その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

事故防止のため、電源プラグを コンセントから抜き、お買い上 げの販売店に点検・修理をご相 談ください。

樣

型	名	HD-3012							
電源電圧及	び周波数	AC100 V 50/60 Hz							
加湿	運転	標準省エネ静音							
消費電力	」(最大)	161/161 W	11/11 W	158/158 W					
加湿	量(最大)※1	300 mL/h	160 mL/h	250 mL/h					
連続加湿	時 間※1	約8.3 時間	約15.6 時間	約10.0 時間					
宝 起 立	最大	25 dB	25 dB	18 dB					
運転音	最 小※2	15 dB	15 dB	15 dB					
タ ン ク	容量		2.5 L						
海田庄西辖	木造和室	8 m²(5畳)							
適用床面積	プレハブ洋室	14 m²(8畳)							
外形寸法(高さ	×幅×奥行)	32	5 mm×322 mm×160 m	nm					
質	量	約3.2 kg							
電源コー	ドの長さ	1.8 m							
安 全	安全装置転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置								

※1 加湿量は室温20℃・湿度30%の条件のときです。

※2 最小運転音は湿度50%設定時のときです。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきり とお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。18ページン

この部品は本加湿器用です。他の機器では使用しないでください。 また、価格や仕様は予告なく変更することがあります。 その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

<消耗部品>



【クエン酸】 315円 (本体価格 300円) 商品コード: H010010



【抗菌気化フィルター】 1,680円 (本体価格 1,600円) 商品コード: H060510



【除菌フィルター】 472円 (本体価格 450円) 商品コード: H060351

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入などは、お買い上げの 販売店にご相談ください

保証について

- ●保証書 (裏表紙に付いています) 裏表紙>
 - ○保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け 取りください。
 - ○内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター・除菌フィル ター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。

他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは



○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店にご相談ください。 そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき 修理すれば使用できるときには、ご希望により有料 修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

名:ダイニチ加湿器 名: HD-3012

お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できるだけ詳しく

お守りください

○ 修理などで加湿器を運搬するときは、必ずタン ク・トレイ内の水を捨ててください。 運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚すおそれが あります。

ご相談窓□(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>



「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認 などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

の

加湿器保証書

型名		HD-30	012)	製造 番号						
お客様	お名前 ご住所 電話番号)		-				 	 様
	お買い	上げ日		販売店名	名・住戸	沂・	電話	番	号		
	年	月	日								
保証期間(お買い上げ日から)											
	本体	3年間									

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左記期間中故障が発生 したときは、本書をご提示のうえ、お買い 上げの販売店に修理をご依頼ください。

(お客様へお願い)

お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号 をわかりやすくご記入ください。

販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

(ご販売店様へ)

お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・ 電話番号を必ず記入し(記入のないときは 無効になります)、本書をお客様へお渡し ください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク・タンクキャップの損傷
 - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
 - (二) 異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
 - (ホ) 消耗部品(抗菌気化フィルター・除菌フィルター)の取り替え
 - (へ) 定期点検の費用
 - (ト) 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車輛・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - (チ) 本書の提示がないとき
 - (リ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などで ご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書(18ページ)をご覧ください。



マイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 お客様ご相談窓口TEL 0120-468-110 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

